

# IMPRESORA TÉRMICA

MANUAL DE USUARIO

**MODELO IT05**





**Muchas gracias por elegir nuestro Impresora Térmica. Para que su uso sea más práctico y eficiente, le sugerimos leer atentamente este manual de usuario y conservarlo como información de referencia.**

-----

### **Declaración de Responsabilidad**

A través de este manual queremos brindarle la información más actualizada del producto.


No ofrecemos ningún tipo de garantía con respecto al contenido del presente manual de instrucciones y negamos toda garantía implícita relacionada con el valor del mercado o las condiciones de aptitud para un fin específico.

El propósito de la información contenida en este manual es permitir el correcto uso y mantenimiento del producto.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones, cambios o traducciones del manual de usuario sin notificación previa. Por este motivo, recomendamos que visite regularmente nuestro sitio web para conocer las últimas novedades: [www.nictom.com.ar](http://www.nictom.com.ar)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Retire el núcleo del rollo de papel usado, si lo hubiera, e inserte el rollo de papel. La dirección correcta del papel se muestra en la siguiente ilustración.



### Página de autopueba:

Primero apague la impresora. Mantenga presionado el botón "Feed" (Alimentación) sin soltarlo y mientras tanto encienda la impresora. La página de prueba se imprimirá automáticamente y luego puede soltar el botón "Feed" (Alimentación). Si necesita imprimir papel normal, reinicie la impresora y luego podrá volver a funcionar con normalidad.

## Instalación de controladores para Windows mediante conexión USB

1. Conéctese a Windows a través de la interfaz USB y encienda la impresora.
2. Haga doble clic en "Controlador de impresora POS"




3. Seleccione el idioma inglés y haga clic en "Aceptar".




4. Haga clic en la "Siguiente".




5. Seleccione "Aceptar" y haga clic en "Siguiente".




6. Haga clic en la "Siguiente".




7.Haga clic en "Instalar".




8.Seleccione "POS-80".




9. Haga clic en "Verificar puerto USB" y detectará automáticamente la interfaz que conecte:



10. Haga clic en "Iniciar configuración".




11. ¡Instalación exitosa! Ahora puede imprimir la página de prueba.




## Instalación de controladores para Mac mediante conexión USB

1. Conéctese a Mac a través de la interfaz USB y encienda la impresora.
2. Haga doble clic en el archivo del controlador.




3. Haga doble clic en "macOSDriver.dmg".




4. Haga doble clic en "macOSDriver\_singed.pkg".




5.Haga doble clic en "Continuar".




6. Haga doble clic en "Instalar" y escriba la contraseña (su propia contraseña de Mac)




7.Haga clic en "Cerrar".




8. Seleccione “Preferencias del sistema” y haga clic en “Impresoras y escáneres”.




9.Haga clic en el símbolo “+”.




10.Haga clic en “Impresora POS80 USB” y espere unos segundos, aparecerán los datos.



11.Haga clic en “Agregar” y espere unos segundos, se configurará automáticamente.



12.Instalación exitosa





NICTOM

**[WWW.NICTOM.COM.AR](http://WWW.NICTOM.COM.AR)**