

NT06 SMARTWATCH

MANUAL DE USUARIO



NICTOM



Muchas gracias por elegir nuestro Smartband. Para que su uso sea más práctico y eficiente, le sugerimos leer atentamente este manual de usuario y conservarlo como información de referencia.

Declaración de Responsabilidad

A través de este manual queremos brindarle la información más actualizada del producto.

No ofrecemos ningún tipo de garantía con respecto al contenido del presente manual de instrucciones y negamos toda garantía implícita relacionada con el valor del mercado o las condiciones de aptitud para un fin específico.

El propósito de la información contenida en este manual es permitir el correcto uso y mantenimiento del producto.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones, cambios o traducciones del manual de usuario sin notificación previa. Por este motivo, recomendamos que visite regularmente nuestro sitio web para conocer las últimas novedades: **www.nictom.com.ar**

1. TELÉFONO COMPATIBLE Y VERSIÓN BLUETOOTH:


Android 5.0 y superior

iOS 9.2 y superior

BT 5.0

2. PREPARACIÓN DEL USUARIO

Asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado antes de usarlo por primera vez



3. DESCARGA DE LA APLICACIÓN “FIT PRO”

Escanee el código QR




Descargue la aplicación “Fit pro” de la APP STORE o de GOOGLE PLAY STORE

4.CONEXIÓN DE LA PULSERA

Cuando se utiliza por primera vez, es necesario conectar la aplicación para la calibración. Cuando la conexión tenga éxito, el brazalete sincronizará automáticamente el tiempo.

Enciende el interruptor Bluetooth del sistema de telefonía móvil → Introduzca la configuración del módulo de dispositivo de aplicación → Haga clic en "BIND devices, experience more features" para entrar, encontrar y conectar dispositivos de pulsera.




Los teléfonos Android necesitan permitir que las aplicaciones se ejecuten en el Fondo. El teléfono Android lee la información de contacto con todos los permisos de notificación y proporciona el contexto en el que se ejecuta la aplicación en la configuración del teléfono.

5.FUNCIONAMIENTO DE LA PULSERA

- Pulse el botón inicio para activar / desactivar el dispositivo.
- En espera, presione la pantalla táctil durante 2 segundos para cambiar el tema.
- Deslizamiento hacia abajo: Centro de control.
- Deslizarse hacia arriba: ir a la página del menú.
- Deslice a la derecha: salud triciclo, frecuencia cardíaca, música, clima, QR.
- Deslizarse a la izquierda: ir a la página de mensajes.

INTERFAZ:



6.INSTRUCCIONES DE FUNCIONES



Pantalla principal: muestra la hora, la fecha, el nivel de batería, etc;



Podómetro: 24 horas de grabación en la pulsera; borra los datos a 00:00; se ve el historial en la aplicación.




Ejercicio: Cuenta el tiempo de ejercicio diario; borra los datos a 00:00; se ve el historial en la aplicación.




Monitor de ritmo cardíaco: mide automáticamente el ritmo cardíaco cuando se enciende la función y se guardarán en la aplicación los datos del ritmo cardíaco.




Guía telefónica: A ñadir un contacto común a la aplicación, que se puede mostrar sincrónicamente en la guía telefónica del tono de llamada. Haga clic en un contacto para hacer una llamada (Nota: el teléfono necesita conectarse a audio para utilizar esta función)



Marcar: Para introducir el número deseado y realizar una llamada



Control musical: El brazalete controla el cambio entre la canción anterior, la siguiente y la pausa / inicio de la reproducción. (Nota: el teléfono necesita una conexión de audio para usar esta característica)




Asistente de voz: Haga clic en el menú asistente de voz para iniciar el asistente de idioma. (Nota: el teléfono debe estar conectado a un dispositivo de audio de pozo al mismo tiempo, y la voz del usuario debe ser preseleccionada en el menú de voz en el lado del teléfono inteligente).




Reloj inteligente: encuentre “Smart Clock (reloj inteligente)” en la aplicación y configure la hora. Toque la hora; puede configurar el modo repetir y toque en Complete (Completar) para guardar la configuración. La pulsera vibrará cuando se alcance la hora fijada.



Monitor de sueño: Registra automáticamente su estado de sueño y analiza sus horas de sueño profundo y de sueño ligero. Los datos se guardarán en la aplicación.



Recordatorio de sedentarismo: Abra la función en la aplicación y configure la duración de tiempo. La pulsera vibrará cuando se alcance la hora fijada.



Buscar teléfono: La aplicación está conectada, haga clic en "looking for" en el brazalete y el teléfono dará un tono de advertencia




Recordatorio de mensajes: Abra la función de la aplicación. La pulsera vibrará cuando el teléfono reciba un nuevo mensaje (SMS, QQ Facebook, Twitter, Whatsapp, Wechat).




Llamada de respuesta: Haga clic en el icono verde para contestar el teléfono, haga clic en el icono rojo para colgar



Tiempo: Puede mostrar la información meteorológica de hoy y del día siguiente en la página del tiempo. La información meteorológica se sincroniza con la aplicación; no se actualizará tras una larga desconexión.



Agitar la pulsera para hacer fotografías: Abra la función de la aplicación. Entre en la cámara tocando “Shake the Bracelet to Take Photos (Agitar la pulsera para hacer fotografías)” en la lista de funciones. (Asegúrese de que la configuración del teléfono móvil está habilitada: Deje que la aplicación realice fotografías y guarde las mismas)



Encontrar pulsera: Toque “Find Bracelet (Encontrar pulsera)”



Restaurar la configuración defábrica: Se puede borrar los datos de la pulsera sincronizándola un día más tarde o configurando la hora al día anterior en la aplicación móvil.



Idioma: puede establecer cualquier idioma en las opciones.

NO INTERRUMPA EL MODO

Encienda el modo "no molestar". Puede establecer el período de "no molestar". Durante el período de tiempo establecido, el brazalete deja de recibir mensajes de notificación para evitar mensajes de recordatorio. Nota: los datos del sueño sólo se cargan a la aplicación cuando la aplicación está conectada y el brazalete se utiliza para dormir. La detección comenzará a las 10 pm.

ADVERTENCIAS:

1. No lo esponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Mantenga fuera del alcance de los niños.



NICTOM

ESCANEA EL QR Y DESCARGÁ EL
MANUAL DE USUARIO



WWW.NICTOM.COM.AR